

ベアリングケースの交換手順書

この度は、当社リビルトドライブシャフトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
センターベアリング付きの一部品番は、より多くの方にご活用頂けますよう互換性を
持たせている為、ベアリングケースは付属しておりません。
ベアリングケースは現車から転用頂ますようお願いしております。

以下、交換手順に従い付替をお願い致します。

- ① マイナスドライバーを使用して、
スナッピングをブラケットから取り外す。



- ② プレスを使用して
ベアリングケースを取り外す。



- ③ ケースにサビが浮いている場合は
ワイヤーブラシで清掃して下さい。



- ④ ベアリングケースを圧入し、
付属のスナッピングで固定する。



□ □ プレスを使用しない交換方法は裏面記載

手作業によるケース交換手順

プレスでの抜き取りをお勧め致しますが、
プレスが無い場合、手作業による交換も可能です。

- ①スナップリングを取り外した後、ベアリングケースとベアリングの間に潤滑材を湿布する。
抜き取りを容易にする為、両面に湿布して下さい。



- ②プラスチックハンマーでフランジの左右を「均等」に叩き、徐々に抜き取る。



- ③均等に叩くと少しずつ抜けて行きます。
サビが浮いている場合は落として下さい。



- ④ベアリングケースの全周に沿って均等に叩いてケースを固定する。(強く叩かないこと)
ケースにベアリングが収まった所で、付属のスナップリングで固定する。

